

Briggs & Stratton Power Head 82 VoltDestinatari: Rivenditore Cliente finale Staff Grin

La struttura GRIN sommata al motore elettrico Briggs & Stratton fanno della BM46 82V una macchina fuori dal comune, apprezzata anche dai giardinieri professionisti soprattutto nei casi in cui occorre abbinare le prestazioni di taglio GRIN all'esigenza di diminuire la rumorosità, gli agenti inquinanti e la limitata manutenzione.

A seguire trovate alcuni punti fondamentali relativi alle caratteristiche di batteria e motore.

Desideriamo inoltre fornirvi alcuni importanti consigli di uso e manutenzione, grazie ai quali manterrete efficiente per lungo tempo la vostra GRIN BM46 82V.



Caratteristiche della Batteria



- Batteria Ioni di Litio 82 Volt Max – 5 AH
- La batteria 5Ah garantisce un'autonomia di taglio fino a 800 mq
- 4 Led indicatori dello stato di carica

- Tempo di ricarica 75 minuti
- Elettronica di controllo integrata nel caricabatteria
- La ricarica parte automaticamente una volta inserita la batteria nel caricatore




Briggs & Stratton Power Head 82 VoltDestinatari: Rivenditore Cliente finale Staff Grin**Caratteristiche del Motore 82V**

- Motore brushless 82V – 1,5 Kw con prestazioni paragonabili a un motore a scoppio di serie su GRIN HM
- Variazione automatica dei giri motore tra 2600 e 2800 rpm in base al carico di lavoro a cui è sottoposta la macchina
- Batteria alloggiata in apposito vano per proteggerla dagli urti
- Comando di accensione professionale con cavo in acciaio

Suggerimenti di Uso e Manutenzione

Ricordarsi di ricaricare la batteria nelle seguenti condizioni:

- ✓ Al termine di ogni taglio
- ✓ Alla fine della stagione, prima di riporre la macchina per il periodo invernale



Per quanto riguarda lo stoccaggio:

- ✓ Non stoccare la batteria in luoghi troppo caldi o troppo freddi
- ✓ tenere la batteria lontana dai raggi solari e dalle intemperie
- ✓ Nel caso di fermo macchina con batteria lasciata inserita nel vano batteria, rimuovere la chiave di sicurezza rossa presente nel vano batteria stesso



In caso di problemi di funzionamento della batteria inserirla nel caricatore e seguire il procedimento per la diagnosi guasti indicato sul manuale di istruzioni Briggs & Stratton della batteria.



Pulizia del rasaerba e del motore:

- ✓ Rimuovere la batteria dal motore prima della pulizia
- ✓ Per la pulizia non utilizzare liquidi, solventi o detersivi ma soltanto spazzole o un panno asciutto o un getto d'aria
- ✓ Non indirizzare getti d'acqua sul motore
- ✓ Non utilizzare l'idropulitrice