


Le parti usuranti più comuni nelle caldaie HVS




Solo nella versione HVS 16 LC:

Sia nella parte destra che nella parte sinistra della camera di combustione, si trovano 3 mattoni refrattari.



Posizione del basamento refrattario posto sulla base della caldaia



Parti di ricambio per tutti i tipi di caldaie a legna

Insieme alla caldaia troverete un listino con le parti di ricambio per tutti i tipi di caldaie a legna Solarbayer.

Per ordinare le parti di ricambio a voi necessarie, Vi chiediamo gentilmente di indicarci il tipo di caldaia, l'anno di costruzione e se possibile il numero di consegna del documento di trasporto (DDT).



